



SIMI HD



CONTROLABLE DEPUIS VOTRE SMARTPHONE

Utilisez votre propre smartphone pour piloter votre drone et regardez vos vidéos en direct.

MODE ALTI & MODE CF

Le mode altitude vous permet de garder le drone stable et le mode CF permet un contrôle facile de l'appareil.

Le drone Simi HD est spécialement conçu pour prendre des photos de qualité HD. La conception compacte et pliable de l'appareil vous permet de transporter le drone avec vous partout et à tout moment. Le drone inclus de nombreuses fonctions pour une expérience hors du commun!

-  Camera HD 720P
-  Portée: 30 m
-  Maintien d'altitude
-  Mode CF (Headless)
-  Durée de chargement: 90 - 120 mins
-  Durée de vol: 8 mins
-  Batterie: Li-Po 500 mAh

INCLUS DANS LE PACK



- 1X Drone Simi HD
- 8X Hélices
- 1X Guide d'utilisateur
- 1X Câble USB
- 1X Batterie Li-Po



REF SIMI HD
POIDS 205 G

EAN 3760196431473
DIMENSIONS 14.8 X 7.7 X 6.2 CM

PCB 36
POIDS PCB 7.8 KG

EAN PCB -
DIMENSIONS PCB 31 X 25.5 X 39.5 CM

