


microbric™



**Lutteur de Sumo**  
Edison va chercher son adversaire et le pousser hors de la piste.




**Rebonds**  
Edison va rester à l'intérieur des limites de la piste.



**Commande par clap**  
Un clap = tourner.  
Deux clap = avancer tout droit.



**Obstacles**  
Edison va détecter et éviter les obstacles sur sa route (lumière infrarouge).



**Suivre la torche**  
Utiliser une lampe de poche pour guider Edison.



**Suivre une ligne**  
Edison va suivre la ligne. Toujours faire démarrer Edison sur la ligne noire.

Championnat

**Lecture des code-barres**

- Etape 1. Placer Edison face au code-barre, sur la droite.
- Etape 2. Appuyer sur «record» (bouton rond) 3 fois.
- Etape 3. Edison va avancer et scanner le code-barre.
- Etape 4. Appuyer sur «Play» (bouton triangulaire).  
Pour arrêter Edison, appuyer sur «Stop» (bouton carré).